

CURLI

ANTI

PRODUKTBEKRIVELSE

1. Aluminiumsplater med keramisk belegg
2. På/Av- og temperaturknapp
3. Digital LCD-skjerm
4. Låsemekanisme
5. 360° svingbar ledning



Hvordan skru av og på?

Koble rettetangen til strøm i en normal stikkontakt. LCD-skjermen vil lyse opp med teksten "OFF" og rettetangen er nå klar til bruk. Klem sammen platene og vri låsemekanismen til venstre for å klargjøre rettetangen.

Skru på rettetang: Hold inne strømknappen i 3 sekunder. Dette kjennetegnes ved en lyd og gjeldende temperatur på LCD skjermen.

Skru av rettetang: Hold inne strømknappen i 3 sekunder. Dette kjennetegnes ved en lyd og "OFF" på LCD-skjermen.
OBS: Husk å la rettetangen kjøles ned før den pakkes sammen. Ikke berør platene før rettetangen er helt avkjølt.

MemoryTemp™ intelligent minnefunksjon

Rettetangen har en intelligent temperaturminnefunksjon. Når rettetangen skrues på vil temperaturen være det samme som ble brukt sist gang.

FullControl™ temperaturknapp

Unikt temperaturhjul som lar deg ha full kontroll over temperatur. Full kontroll mellom 80°C og 250°C i intervaller på 5°C. Anbefalt temperatur er 180°C.

Automatisk avstengning

Rettetangen har en automatisk avstengning for ekstra sikkerhet der den slår seg automatisk av etter 30 minutter hvis den ikke er i bruk. For å justere avstengingstiden kan du trykke på PÅ/AV-knappen en gang for å gå inn i innstillingsmodus. Her kan du dreie temperaturknappen med eller mot klokken for å stille inn en automatisk av-tid fra 10 minutter til 60 minutter.

Låsing for oppbevaring og transport

Rettetangen har en grå låsetapp på enden (4). Klem platene mot hverandre og roter låsetappen med klokken for å låse og mot klokken for å låse opp.

SPESIFIKASJONER:

PLATETYPE: ALUMINIUM **VEKT:** 0,365 KG

SKJERM: DIGITAL LCD **LEDNINGSLÆNGDE:** 3 METER

SPENNING: 220-240V **OPPVARMINGSTID:** 20 SEKUNDER

EFFEKT: 72W **AVSTENGNINGSTID:** 10-60 MINUTTER

FREKVENS: 50-60Hz **TEMPERATURINNSTILLING:** 80°C-250°C

Når du bruker elektriske apparater, spesielt når barn er i nærheten, skal grunnleggende sikkerhetstiltak alltid følges, inkludert følgende:

LES ALLE INSTRUKSJONER NØYE FØR BRUK.

HOLD RETTETANGEN UNNA VANN!

PRODUKTET KAN GI BRANNSKADER:

BRANNFARE



**HOLD RETTETANGEN
UNNA BARN**



**PRODUKTET KAN GI
BRANNSKADER PÅ ØYNE**

FARE:

Ethvert apparat er strømførende selv når bryteren er av. For å redusere risikoen for elektrisk støt, skade og potensiell død:

- Trekk alltid ut støpselet umiddelbart etter bruk.
- IKKE bruk mens du bader eller er i dusjen.
- IKKE plasser eller oppbevar rettetangen der den kan falle ned i et badekar eller en vask.
- IKKE plasser i eller slipp i vann eller annen væske.
- Hvis apparatet faller ned i vann eller annen væske, må du umiddelbart trekke ut støpselet. Ikke berør rettetangen eller vannet/væsken.
- IKKE bruk rettetangen med en vridd, bøyd eller på annen måte skadet ledning.

ADVARSEL: For å redusere risikoen for brannskader, elektrisk støt, brann eller personskada:

1. Rettetangen skal aldri stå uten tilsyn når den er koblet til strøm.
2. Ikke trekk, vri eller vikle ledningen rundt rettetangen.
3. Tett tilsyn er nødvendig når dette apparatet brukes av, på eller i nærheten av barn.
4. Bruk kun rettetangen til den tiltenkte bruken, som beskrevet i denne brukermanualen. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
5. Bruk aldri rettetangen hvis den har skadet ledning eller støpsel, hvis den ikke fungerer som den skal, hvis den har falt, er skadet, eller har falt i vann. Returner rettetangen til CURLI for undersøkelse og reparasjon.
6. Hold ledningen unna oppvarmede overflater.
7. Ha aldri rettetangen påskrudd mens du sover, eller bruk rettetangen på personer som sover.
8. Aldri stikk noe inn i åpninger på rettetangen.
9. Ikke bruk utendørs eller der lettantennelig (spray) brukes eller hvor oksygen tilføres.
10. Ikke bruk en skjøteledning med dette apparatet.
11. Rettetangen er veldig varm når den er i bruk.
12. Ikke plasser en oppvarmet rettetang på noen overflate mens den er i bruk. Ikke berør de oppvarmede platene på rettetangen. La den avkjøles før nedpakking og oppbevaring.

Advarsler

Vikle aldri strømledningen rundt apparatet. Enhver trekking, vridning, bretteing eller bøyning kan skade ledningen, spesielt ved tilkoblingen til rettetangen, noe som kan sprekke ledningen og kan forårsake et elektriske støt eller annen feil. Inspiser ledningen regelmessig etter rifter og skader. IKKE bruk rettetangen med vridd, bøyd eller på annen måte skadet ledning, eller hvis apparatets mottaker strømmer uregelmessig. Stopp bruken umiddelbart hvis skaden er synlig eller hvis rettetangen stopper eller kun fungerer av og til. Plasser aldri dette apparatet på brennbare overflater, for eksempel tepper, etter bruk.

Vedlikehold og rengjøring

Når apparatet ikke er i bruk, er det enkelt å oppbevare. La rettetangen avkjøles, og legg den deretter tilbake i esken og oppbevar den utilgjengelig for barn på et trygt, tørt sted. Ikke rykk eller trekk i ledningen for å trekke den ut av stikkontakten. Trekk i selve støpselet. Rettetangen er praktisk talt vedlikeholdsfri. Ingen smøring av deler er nødvendig. Hold alle ventiler og åpninger fri for smuss og støv. Hvis rengjøring blir nødvendig, koble rettetangen fra strømkilden og tørk av utsiden med en lett fuktet klut.

Service og kontakt

Hvis det oppstår en unormal tilstand, koble fra rettetangen og la den avkjøles. Prøv å skru på enheten på nytt. Ved vedvarende feil kontakt kundeservice. Ingen reparasjoner bør forsøkes av forbrukeren.



kontakt@curli.no



+47 482 39 840



www.curli.no