CURLI

AIRLUXE

Norsk bruksanvisning

Før du tar produktet i bruk, les nøye gjennom alle instruksjoner og advarsler i denne bruksanvisningen.

Produktbeskrivelse



① Håndtak
② Varmebørste
③ Krølltønne venstre
④ Krølltønne høyre
⑤ Volumbørste
⑥ Konsentrator
⑦ Soft Smoothing-børste
⑧ Hurtigtørk-munnstykke

OBS: Ikke bruk produktet i dusj eller badekar.

Spesifikasjoner

Spenning	220-240V, 1200W, 110 000 RPM
Ledningslengde	2 meter, roterende
Vekt	480G
Vekt med emballasje	2,08 kg
Produktlengde	26 cm

Slik bruker du produktet

CURLI AirLuxe airstyler kan brukes til både å tørke håret og lage ulike frisyrer med de forskjellige munnstykkene som følger med. Det anbefales å teste på en liten seksjon av håret først for å sikre ønsket resultat.

Trinn for bruk

- Sett støpselet i kontakten og trykk på strømknappen.
- Velg ønsket varme- og hastighetsnivå blant tre knapper: Kald luft, middels varme, høy varme.
- Velg ønsket munnstykke og start styling til frisyren du ønsker.

Sammenleggbar funksjon

Du kan rotere håndtaket 90° for enklere styling og låse det med knappen på baksiden.

Merk: Når du roterer håndtaket, pass på at knappen er helt oppe og i åpen modus for å unngå skade. Under bruk skal knappen være i låst modus.

Negativ ioneteknologi

CURLI AirLuxe bruker Ionisk teknologi for å splitte vannmolekyler til mindre dråper som tørker raskere. Denne funksjonen reduserer frizz og gjør håret glatt og glansfullt. Ionisk teknologi beskytter håret, gjør det mer håndterlig og lukker fuktighet inne i hårstråene for et friskere, sunnere og vakrere resultat.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Sjekk at spenningen på apparatet samsvarer med strømuttaket før bruk (220-240V).
- Ikke bruk apparatet dersom det er skadet.
- Oppbevar apparatet på badet selv når det ikke er tilkoblet strøm.
- Vi anbefaler jordfeilbryter (ACD) for ekstra sikkerhet.
- Ikke bruk apparatet nær vann eller fuktighet.
- Ikke bruk på barn eller kjæledyr.
- Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn.
- Produktet blir svært varmt – vær forsiktig.
- Ikke berør varme overflater direkte.
- Ikke blokker luftinntak/uttak.
- Ikke bruk apparatet med vått hår.
- Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som er beskrevet.
- Ikke ta på munnstykkene etter varmestyling da dette kan føre til brannskader.

ADVARSEL: FOR DIN EGEN SIKKERHET, KOBLE ALLTID AIRSTYLEREN FRA STRØMMEN NÅR DEN IKKE ER I BRUK.

Brukertips

- Trekk alltid ut støpselet når enheten ikke er i bruk.
- Trekk ut støpselet før rengjøring.
- Ikke spray produktet med væske.
- Ikke bruk apparatet uten tilbehør.
- Ikke bruk apparatet med andre tilbehør enn de som følger med CURLI AirLuxe
- Unngå bruk når apparatet er skadet.
- Hold apparatet unna hårspray og andre kjemikalier.
- Ikke dekk til luftuttaket under bruk – det kan føre til overoppheting.

Advarsel

- Trekk alltid ut støpselet etter bruk.
- Ikke pakk ledningen rundt apparatet.
- Sjekk regelmessig for skader.
- Ikke bruk apparatet dersom det ikke fungerer som det skal.

Service og kontakt

Hvis det oppstår en unormal tilstand, koble fra airstyleren og la den kjøle seg ned. Prøv å slå på enheten igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt kundeservice. Ingen reparasjoner bør forsøkes av forbrukeren.

kontakt@curli.no 22 25 22 55 www.curli.no

Dette produktet er CE-merket og oppfyller EUs krav til helse, sikkerhet og miljø i henhold til relevante direktiver.

Produktet er i samsvar med følgende EU-direktiver:
– 2014/35/EU (Lavspenningsdirektivet)
– 2014/30/EU (Direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet – EMC)
– 2011/65/EU (RoHS – begrensning av farlige stoffer)

Produktet må ikke brukes i nærheten av badekar, dusj eller andre vannkilder. Det skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall og må leveres til godkjent returordning.

Les hele bruksanvisningen før bruk.

Produsent: Aldrimett AS, Rathkes gate 14 A, 0558 Oslo, Norway

Fullstendig samsvarserklæring (Declaration of Conformity) er tilgjengelig på forespørsel.